



Guida utente!

Proiettore per bambini Duux

[Congratulazioni!]

Congratulazioni per aver acquistato un prodotto Duux! Per assicurarsi i nostri servizi online, registrare il prodotto e la garanzia su www.duux.com/register

Duux sviluppa affidabili dispositivi elettronici per bambini con un meraviglioso design e massima semplicità d'uso per rendere più facile la vita per genitori con neonati in modo che possano godersi questi momenti speciali. Il proiettore per bambini Duux aiuterà il tuo bambini ad addormentarsi più facilmente con un cielo completamente stellato e rasserenanti ninnananne. Cosa succede se il vostro bambini inizia improvvisamente a piangere durante la notte? Non preoccupatevi, l'attivazione vocale integrata assicura che il proiettore inizi a proiettare nuovamente per garantire il riposo vostro e del vostro bambino.

Leggere con attenzione questo manuale per saperne di più del proiettore per bambini.

(Indice!)

- 1 **Panoramica prodotto**
 - Contenuto della confezione
 - Proiettore per bambini
 - Specifiche tecniche


2. **Importante!**
 - Generale
 - Installazione
 - Utilizzo
 - Ambiente

- 3 **Installazione e uso**
- 4 **Funzioni**
- 5 **Manutenzione**
- 6 **Garanzia e assistenza**
- 7 **Domande frequenti**

[Panoramica prodotto!]

La confezione contiene le seguenti parti:

1. Base proiettore per bambini (1x)
2. Coperchio "stelle" del proiettore per bambini (1x)
3. Alimentatore (1x)
4. Guida dell'utente (1x)



[Specifiche tecniche!]



- ▶ Intervallo temperatura operativa 0-40 °C
- ▶ Intervallo temperatura operativa 10-40 °C
- ▶ Intervallo temperatura conservazione 0-40 °C
- ▶ Potenza assorbita: <1W
- ▶ Numero di LED freddi: 3
- ▶ Ingresso adattatore: CA 100-240V 50/60Hz 0.2A
- ▶ Uscita adattatore 5.0V 1A
- ▶ Dimensioni confezione: 190 x 190 x 190 mm (L x A x P)
- ▶ 1 anno di garanzia

[Importante!]

Leggere attentamente queste istruzioni prima di usare il dispositivo.
Conservare questa guida utente per futura consultazione.

Generale

- ▶ Il proiettore per bambini può essere utilizzato solo in conformità con queste istruzioni.
- ▶ Il proiettore per bambini è progettato per aiutare. Non sostituisce la corretta supervisione da parte degli adulti e non può essere utilizzato come tale.
- ▶ Utilizzare solo gli adattatori forniti.
- ▶ Non immergere alcuna parte del proiettore per bambini in acqua o altro liquido.
- ▶ Non utilizzare il proiettore per bambini in ambienti umidi o in prossimità dell'acqua.
- ▶ Utilizzare e conservare il dispositivo a una temperatura tra 10°C e 40°C.
- ▶ Quando acceso, tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini e di persone che non sono in grado di utilizzare il proiettore in modo sicuro.

- ▶ Assicurare una buona circolazione del calore. Non coprire il proiettore per bambini e non utilizzarlo mai in prossimità di fonti di calore. Non esporre alla luce solare diretta.
- ▶ Assicurarsi che il cavo dell'adattatore non venga danneggiato ed evitare di inciampare o cadere su questo cavo.
- ▶ Le riparazioni possono essere effettuate solo da un elettricista qualificato. Non cercare di riparare l'apparecchio da soli. Ritornare sempre dal rivenditore in caso di difetti o danni.
- ▶ Utilizzare solo accessori che sono raccomandati dal fornitore. L'uso di altri accessori può provocare danni al proiettore e arrecare rischi per l'utente.
- ▶ Supervisionare i bambini per prevenire che giochino con il dispositivo.

Installazione

- ▶ Non installare il proiettore durante un temporale.
- ▶ Basta solo collegare o scollegare l'adattatore al proiettore quando rimosso dall'alimentazione CA.
- ▶ Utilizzare solo gli adattatori forniti riportati in questa guida utente. Verificare se la tensione indicata sugli adattatori e i caricatori corrisponda alla tensione locale prima di collegare il proiettore per bambini.

Utilizzo

- ▶ Testare il proiettore prima dell'uso. Familiarizzare con le sue funzioni e caratteristiche.
- ▶ Non porre il proiettore nel letto o nel box.
- ▶ Utilizzare il proiettore solo in posizione verticale.
- ▶ Non aprire l'alloggiamento del proiettore al fine di prevenire scosse elettriche. L'apertura dell'alloggiamento invaliderà la garanzia.
- ▶ Rimuovere sempre la spina dal filo quando il proiettore non è utilizzato.

Ambiente

- ▶ La confezione esterna di questo monitor per bambini può essere smaltita come carta. Tuttavia, si raccomanda di conservare la confezione, in modo tale che l'unità possa essere trasportata in modo sicuro, nella confezione appropriata.

[Installazione e uso!]

Nota: assicurarsi che il proiettore sia su una superficie piana e stabile per prevenire che cada.

Nota: assicurarsi che il proiettore sia entro i 2 metri dalla parete/soffitto al fine di avere delle proiezioni chiare.

1. Collegare l'adattatore alla presa di corrente
2. Collegare l'adattatore al proiettore (lato posteriore)
3. Accende il proiettore premendo il pulsante on/off

Nota: spegnere sempre il proiettore prima di scollegare l'adattatore.

Il proiettore per bambini è dotato di una funzione di attivazione vocale integrata che attiva automaticamente il proiettore quando il bambino inizia a piangere (di notte). Dopo l'attivazione, il proiettore si spegne automaticamente di nuovo dopo 30 minuti.

Funzioni!





1. Premere questo pulsante per accendere il proiettore.
2. Premere questo pulsante nuovamente per attivare anche la lampada da notte.
3. Premere questo pulsante nuovamente per spegnere il proiettore.



Utilizzare questo pulsante per cambiare l'animazione di proiezione.

1. Premere questo pulsante una volta per proiettare solo un colore blu fisso.
2. Premere questo pulsante una volta per proiettare solo un colore rosso fisso.
3. Premere questo pulsante una volta per proiettare solo un colore verde fisso.

4. Premere questo pulsante nuovamente per spegnere la funzione di proiezione.

Nota: come si fa a utilizzare solo la lampada da notte senza proiettare?
Premere l'icona  due volte per attivare il proiettore e la lampada da notte. Quindi premere l'icona  4 volte per spegnere la funzione di proiezione.

Nota: le funzioni lampada da notte e proiettore si disattivano automaticamente dopo 30 minuti (in tale lasso di tempo il bambino dovrebbe essersi addormentato ...)



1. Premere questo pulsante una volta per riprodurre la ninnananna 1
2. Premere questo pulsante nuovamente per riprodurre la ninnananna 2
3. Premere questo pulsante nuovamente per riprodurre la ninnananna 3
4. Premere questo pulsante nuovamente per riprodurre tutte le ninnananne.
5. Premere questo pulsante nuovamente per interrompere la riproduzione delle ninnananne.

[Manutenzione!]

Pulizia

Scollegare l'adattatore prima di effettuare la pulizia.

Pulire solo il proiettore e l'adattatore con un panno asciutto, non utilizzare detergenti chimici.

Assicurarsi che il proiettore pulito sia asciutto prima di collegarlo all'alimentazione.

Parti di ricambio

Parti di ricambio e accessori possono essere richiesti al rivenditore.

Garanzia e assistenza!

Registrare la garanzia su www.duux.com/register

Il proiettore Duux ha una garanzia di 12 mesi dalla data di acquisto. Durante questo periodo garantiamo la riparazione dei difetti causati da difetti materiali e di fabbricazione. Ciò deve essere valutato dal distributore nel paese interessato.

In caso di difetto consultare prima il manuale utente e le Domande frequenti online (aggiornate di frequente su www.duux.com). Se non ci sono soluzioni, sarà necessario contattare il fornitore. Se il fornitore non è in grado di riparare il difetto, contatterà l'assistenza cliente Duux.

Periodo di garanzia

- ▶ Il periodo di garanzia non sarà esteso, anche nel caso in cui viene effettuata la riparazione.
- ▶ La garanzia contiene il diritto di avere un prodotto riparato, ma non il cambio o la restituzione del prodotto.
- ▶ L'obbligo di Duux in relazione alla presente garanzia è limitato alla riparazione o alla sostituzione delle parti difettose a seconda delle necessità e secondo quanto coperto dalla presente garanzia.

- ▶ Duux si riserva il diritto di migliorare il design del prodotto senza assumersi l'obbligo di modificare prodotti realizzati in precedenza.
- ▶ La garanzia può essere attivata solo se si fornisce a Duux la ricevuta originale di acquisto insieme al prodotto difettoso. La registrazione della garanzia deve essere già stata effettuata nel momento in cui si richiede l'intervento in garanzia.

Nessuna garanzia sarà fornita nelle seguenti circostanze:

- ▶ Se sono state effettuate modifiche o riparazioni senza aver ricevuto il permesso scritto da parte di Duux o del rivenditore.
- ▶ Usura normale o danni dovuti a incidente, negligenza, mancanza di manutenzione, uso erraneo, uso improprio o uso di accessori e parti che non sono state prodotte da Duux, nonché componenti alterati e/o smontati.
- ▶ Difetti derivanti da uso o manutenzione diversi da quelli indicati nella guida utente.

Importante:

- ▶ Il periodo di garanzia inizia al momento dell'acquisto del prodotto ed è convalidata dalla registrazione online su www.duux.com.
- ▶ In caso di controversia in relazione alla garanzia del prodotto, Duux si riserva il diritto di prendere la decisione finale in merito alla garanzia.


[Domande frequenti!]

Questa sezione riporta le domande più frequenti poste in merito al dispositivo. Aggiungeremo di frequente questa sezione di Domande frequenti online con gli ultimi problemi, quindi tenete sotto controllo il sito web www.duux.com!

Come posso ottenere proiezioni confuse sul soffitto e le pareti?

Porre il proiettore su una superficie più alta per coprire la distanza del proiettore (max. 1,8 m). Più distante si pone il proiettore, più confuse sono le immagini.

Posso disattivare l'attivazione vocale?

Sì, è possibile disattivare la funzione di attivazione vocale. Basta accendere il proiettore con l'icona  e il proiettore funziona per 30 minuti senza riattivarsi.

Posso riprodurre anche le ninnananna con l'attivazione vocale?

No, con l'attivazione vocale è possibile utilizzare solo le proiezioni (pre-impostazione). Se l'attivazione vocale si attiva accidentalmente di notte, il bambino non sarà svegliato dalla proiezione, ma potrà essere svegliato dalle ninnananna.

Ci sono anche altri coperchi di proiezione, oltre alle stelle?

Sì, offriamo anche altri coperchi. Chiedi al tuo rivenditore locale!



Proiettore per bambini **Duux**

Prodotto, distribuito o venduto da Duux International BV, proprietaria di DUUX e del logo DUUX e di altri marchi DUUX. DUUX e il logo DUUX sono marchi registrati. Altri nomi di prodotti o servizi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

© 2011 - Duux International BV. Tutti i diritti riservati.



Versione 1.0

Stampato nella Repubblica Popolare Cinese

Le caratteristiche e le specifiche tecniche descritte in questa guida utente sono soggette a modifiche senza preavviso.