



Guía de usuario!

Proyector infantil Duux

¡Enhorabuena!

¡Enhorabuena por haber adquirido un producto Duux! Para usar nuestro servicio online, rogamos registre el producto y su garantía en www.duux.com/register

Duux desarrolla aparatos electrónicos infantiles fiables con un diseño bonito y una facilidad de uso máxima para facilitar la vida tanto a padres como a recién nacidos de forma que puedan disfrutar de ese momento tan especial. El proyector infantil Duux le ayudará a que su bebé se duerma con facilidad con un cielo lleno de estrellas y relajantes nanas. ¿Qué sucede si el bebé empieza a llorar de repente en medio de la noche? No se preocupe; la activación de la voz integrada asegura que el proyector empieza a brillar de nuevo para asegurar su descanso y el de su bebé.

Lea detenidamente este manual para sacar el mayor partido a su proyector infantil.

[¡Contenidos!]

1 **Vista general del producto**

Contenidos del envase
Proyector infantil
Especificaciones técnicas

2. **¡Importante!**

General
Instalación
Uso
Entorno

3 **Instalación y uso**

4 **Funciones**

5 **Mantenimiento**


6 **Garantía y mantenimiento**

7 **Preguntas frecuentes**

¡Vista general del producto!

El envase contiene los siguientes componentes:

1. Base del proyector infantil (1x)
2. Capuchas de « estrellas » del proyector infantil (1x)
3. Adaptador de alimentación (1x)
4. Guía de usuario (1x)



¡Especificaciones técnicas!



- ▶ Variación de temperatura operativa 0-40C
- ▶ Variación de temperatura operativa 10-40C
- ▶ Variación de temperatura de almacenamiento 10-40C
- ▶ Consumo energético: <1W
- ▶ Número de LED fríos: 3
- ▶ Entrada del adaptador: CA 100-240V 50/60Hz 0.2A
- ▶ Salida del adaptador 5.0V 1A
- ▶ Dimensiones del envase: 190 x 190 x 190 mm (A x A x D)
- ▶ 1 año de garantía

[¡Importante!]

Lea detenidamente estas instrucciones antes de usar el aparato.
Rogamos guarde esta guía de usuario como referencia futura.

General

- ▶ El proyector infantil sólo puede usarse conforme a estas instrucciones.
- ▶ El proyector infantil está diseñado para ayudar. No constituye un sustituto de una adecuada supervisión por parte de adultos y no debe usarse como tal.
- ▶ Use únicamente los adaptadores que se adjuntan.
- ▶ No sumerja ningún componente del proyector infantil en agua u otros líquidos.
- ▶ No use el proyector infantil en un entorno húmedo o cerca del agua.
- ▶ Use y guarde el aparato a una temperatura entre 10°C y 40°C.
- ▶ Mientras está conectado a la corriente eléctrica, mantenga el aparato fuera del alcance de los niños o de personas que puede no sean capaces de hacer funcionar con seguridad el proyector infantil.

- ▶ Asegure un buen flujo de salida del calor. No cubra el proyector infantil o lo use cerca de una fuente de calor. No lo exponga a la luz directa del sol.
- ▶ Asegúrese que el cable del adaptador no presenta daños y evite tropezar o caerse sobre el cable.
- ▶ Las reparaciones sólo debe realizarlas un electricista cualificado. No intente reparar el aparato usted mismo. Devuélvalo siempre al punto de venta en caso de que presente daños o defectos.
- ▶ Use únicamente aquellos accesorios recomendados por el fabricante. El uso de otros accesorios puede provocar daños al proyector infantil y suponen un riesgo para el usuario.
- ▶ Supervise a los niños para evitar que jueguen con el aparato.

Instalación

- ▶ No instale el proyector infantil durante una tormenta eléctrica.
- ▶ Conecte o desconecte únicamente el adaptador al proyector infantil cuando lo haya retirado de la alimentación CA.
- ▶ Use únicamente los adaptadores adjuntos que se enumeran en esta guía de usuario. Compruebe si el voltaje indicado en los adaptadores y cargadores se corresponde con el voltaje local antes de conectarlos al proyector infantil.

Uso

- ▶ Pruebe el proyector infantil antes de usarlo. Familiarícese con sus funciones y características.
- ▶ No coloque el proyector infantil en la cama o en un parque infantil.
- ▶ Use únicamente el proyector infantil en posición recta.
- ▶ Nunca abra la carcasa del proyector infantil para evitar descargas eléctricas. Abrir la carcasa anula la garantía.
- ▶ Retire siempre el cable de la toma cuando no se emplee el proyector infantil.

Entorno

- ▶ El envase externo de este monitor infantil puede devolverse como papel para reciclaje. No obstante, recomendamos que guarde el envase de forma que la unidad pueda transportarse de forma segura, en su envase adecuado.

[Instalación y uso!]

Nota: asegúrese que el proyector infantil está sobre una superficie estable y plana para evitar que se caiga.

Nota: asegúrese que el proyector infantil se encuentra a 2 metros de paredes / techo para que disponga de proyecciones claras.

1. Coloque el adaptador de alimentación en la toma de corriente
2. Coloque el adaptador en el proyector infantil (parte posterior)
3. Encienda el proyector infantil pulsando el botón on/off

Nota: apague siempre el proyector infantil antes de desconectar el adaptador.

El proyector infantil dispone de una función de activación de voz integrada que activa el proyector de forma automática cuando el bebé empieza a llorar (por la noche). Tras la activación, el proyector se vuelve a apagar de forma automática después de 30 minutos.

¡Funciones!





1. Pulse este botón una vez para encender el proyector infantil.
2. Vuelva a pulsar otra vez este botón para activar también la luz nocturna.
3. Vuelva a pulsar otra vez este botón para apagar el proyector infantil.



Use este botón para cambiar la animación que se está proyectando.

1. Pulse este botón una vez para proyectar únicamente un color azul vivo.
2. Pulse este botón una vez para proyectar únicamente un color rojo vivo.
3. Pulse este botón una vez para proyectar únicamente un color verde vivo.
4. Vuelva a pulsar otra vez este botón para apagar la función de proyección.

Nota: ¿qué sucede si solo desea usar la luz nocturna sin proyección?
Pulse el  icono dos veces para activar el proyector y la luz nocturna.
Posteriormente, pulse el  icono 4 veces para apagar la función de proyección.

Nota: las funciones de luz nocturna y el proyector se detendrán de forma automática después de 30 minutos (el bebé debería estar dormido entonces...)



1. Pulse este botón una vez para reproducir la nana 1
2. Pulse este botón una vez para reproducir la nana 2
3. Pulse este botón una vez para reproducir la nana 3
4. Vuelva a pulsar este botón para reproducir todas las nanas.
5. Vuelva a pulsar este botón para detener la reproducción de todas las nanas.

¡Mantenimiento!

Limpieza

Desconecte el adaptador antes de limpiarlo.

Únicamente limpie el proyector infantil y el adaptador con un paño seco; no use limpiadores químicos.

Asegúrese que el proyector infantil limpio está seco antes de conectarlo a la corriente eléctrica.

Piezas de repuesto

Se pueden solicitar las piezas de repuesto y los accesorios en el punto de venta.

¡Garantía y reparación!

Registre la garantía en www.duux.com/register

El proyector infantil Duux dispone de una garantía de 12 meses contados a partir de la fecha de compra. Durante este periodo garantizamos la reparación de cualquier defecto provocado por defectos de material o fabricación. Esto debe evaluarlo el distribuidor del respectivo país.

En caso de que encuentre un defecto, rogamos que primero consulte el manual de usuario y las preguntas frecuentes online (que se actualizan con frecuencia en www.duux.com) en todo momento. En caso de que no se le ofrezca ninguna solución, se le solicita que se ponga en contacto con el proveedor. En caso de que el proveedor no pueda reparar el defecto, póngase en contacto con atención al cliente de Duux.

Periodo de garantía

- ▶ El periodo de garantía no se prolongará aun en el caso de que se produzcan reparaciones.
- ▶ La garantía incluye el derecho de que se le repare el producto pero no que se le cambie o devuelva el producto.

- ▶ Las obligaciones de Duux bajo esta garantía se limitan a la reparación o sustitución de los componentes defectuosos como se considere necesario y tal como queda cubierto bajo esta garantía.
- ▶ Duux se reserva el derecho de mejorar el diseño de cualquier producto sin asumir ninguna obligación de modificar los productos fabricados con anterioridad.
- ▶ Esta garantía sólo puede invocarse si se entrega a Duux la factura original de compra conjuntamente con el producto defectuoso. El registro de garantía debe encontrarse archivado cuando se solicite la reparación en garantía.

No se aplicará la garantía en las siguientes circunstancias:

- ▶ En caso de que haya realizado o dispuesto modificaciones o reparaciones realizadas sin que se haya recibido un permiso previo por escrito de Duux o el distribuidor.
- ▶ El desgaste normal o daños debidos a accidentes, negligencias, falta de mantenimiento, aplicación incorrecta, uso indebido o uso de accesorios y componentes no fabricados por Duux, así como componentes modificados y/o desmontados.
- ▶ Aquellos defectos que se deriven de un uso o mantenimiento diferente al indicado en la guía de usuario.

Importante:

- ▶ El periodo de garantía comienza a la fecha de compra del producto y se valida al registrarse online en www.duux.com.
- ▶ En el caso de que se produzca cualquier litigio respecto a la garantía del producto, Duux se reserva el derecho de tomar la decisión final sobre la garantía.


¡Preguntas frecuentes!

Esta sección enumera las preguntas más frecuentes sobre el aparato. Actualizaremos con frecuencia estas preguntas frecuentes con los asuntos más novedosos, por lo que le rogamos visite nuestra página Web www.duux.com!

¿Qué sucede si se ven proyecciones borrosas en el techo y las paredes?

Por favor, coloque el proyector sobre una superficie elevada para cubrir la distancia de proyección (máx. 1.8 metros). Cuanto más alejado coloque el proyector, más borrosas serán las imágenes que obtenga.

¿Se puede desconectar la activación de voz?

Sí, se puede desconectar la función de activación de voz. Simplemente conecte el proyector infantil con el  icono y el proyector funcionará durante 30 minutos sin reactivarse.

¿Se pueden reproducir nanas con la activación de voz?

No, sólo se pueden usar proyecciones con la activación de voz (configurada previamente). En caso de que la activación de voz se active de forma accidental durante la noche, el bebé no se despertará debido a la proyección, pero se puede despertar debido a las nanas.

¿Ofrecen otras capuchas de reproducción, además de las estrellas?

Sí, ofrecemos otras capuchas. Por favor, pregunte a su distribuidor local.



Proyector infantil Duux

Fabricado, distribuido o vendido por Duux International BV, propietario de DUUX y del logotipo de DUUX y otras marcas registradas de DUUX. DUUX y el logotipo de DUUX son marcas registradas. Todos los demás nombres de productos o servicios son propiedad de sus respectivos propietarios.

© 2011 - Duux International BV. Reservados todos los derechos.



Versión 1.0

Impreso en P.R.C.

Las características y especificaciones que se describen en este manual de usuario están sujetas a cambio sin previo aviso.